

MIJNREISPORTAAL

Instructiekaart Puch Imagine e-bike

LED Display Puch Imagine e-bike

E-bike aan/uit zetten

Druk op het LED-display drie seconden op de "aan/uit" toets

Accu capaciteitsindicatie

De 4 Indicatie-LEDjes naast de aan/uit toets geven de actuele capaciteit van de accu aan. Bij 4 brandende LEDjes is de accu vol, bij 1 brandend LEDje is de accu bijna leeg.

Ondersteuningsindicatie

De LEDjes genummerd 1 (Eco), 2 (Tour) en 3 (Boost) geven het ondersteuningsniveau aan. Waarbij 1 de laagste mate van ondersteuning is en 3 de hoogste mate van ondersteuning. In de Eco-stand heeft de e-bike een theoretische actieradius van 80 kilometer. In de Boost-stand is de actieradius ongeveer 45 kilometer.

Met de "+" en "-" -knop schakelt u tussen de verschillende ondersteuningsniveaus.

Verlichting bedienen

Het achterlicht is op de accu bevestigd. Door de "+"-knop op het LED-display 3 seconden ingedrukt te houden schakelt het achterlicht aan/uit. De koplamp is voorzien van een losse batterij en kan door een druk op de knop op de koplamp aan/uit worden geschakeld.

"Meeloop-stand" bedienen

Door de "-"-knop op het LED-display ingedrukt te houden activeert u de "meeloop-stand". De e-bike zal nu zelfstandig een snelheid van maximaal 6 km/uur halen indien u bijvoorbeeld een parkeergarage uit moet lopen.

USB-poort gebruiken

Het LED-display is uitgerust met een USB-poort om uw smartphone of navigatie tijdens het gebruik op te laden. Voor dat u de USB stekker in het LED-display steekt of weer verwijderd, moet het LED-display uitgeschakeld zijn.

Opladen van de e-bike

De oplader is aan het frame van de e-bike bevestigd. Voor het gebruik verwijdert u de stekker uit het stopcontact en stopt deze in de aan de e-bike bevestigde fietstas. Na gebruik steekt u de stekker weer in het stopcontact zodat de e-bike weer wordt opgeladen.

Op slot zetten

De e-bike is voorzien van een AXA ringslot. Gedurende uw rit is het voldoende om bij afwezigheid alleen dit ringslot te gebruiken.

Zet de e-bike na gebruik altijd terug in de 'Mijn Reisportaal' fietsenstalling waar u de e-bike ook hebt opgehaald. Schakel de e-bike uit en sluit het laadsnoer aan op het stopcontact op het fietsenrek. Zet de e-bike met het ringslot en de bijbehorende kabel vast aan het fietsenrek.

Het kabelslot steekt u eenvoudig in de opening aan de zijkant van het ringslot en lever de sleutel terug in bij de receptie. Meld eventuele schade of gebreken aan de fiets bij het inleveren van de sleutel. Dit heeft voor u geen consequenties maar dan kan de fiets hersteld worden.

